



HERFST 2005

Compatibiliteitsoverzicht

voor accessoires van digitale camera's

ACCESSOIRES VOOR DIGITALE CAMERA'S	PowerShot Pro1	PowerShot G6	PowerShot G5/G3	PowerShot G2	PowerShot G1	PowerShot Pro 90 IS	PowerShot Pro 70	PowerShot S2 IS	PowerShot S1 IS	PowerShot S80/S70/S60	PowerShot S50/S45/S40/S30	PowerShot S10/S20	PowerShot A620/A610	PowerShot A95/A80	PowerShot A520/A510	PowerShot A85/A75/A70/A60	PowerShot A40/A30	PowerShot A20/A10	PowerShot A410/A400	PowerShot A310/A300/A200/A100	PowerShot A5/ASZ/A50	Digital IXUS 750/700	Digital IXUS 500/430/400	Digital IXUS 55/50/40/30	Digital IXUS i ZOOM	Digital IXUS i5/i1	Digital IXUS i15/i11	Digital IXUS V3/V2/V/Digital IXUS	Digital IXUS 330/300	ACCESSOIRES VOOR DIGITALE CAMERA'S				
OPLAADBARE ACCU'S																																		
NB-5H																																		
NB-4H																																		
BP-511A																																		
NB-1LH																																		
NB-2LH																																		
NB-3L																																		
NB-4L																																		
NB4-200*																																		
OPLADERS																																		
CB-2LSE																																		
CB-2LUE																																		
CB-2LVE																																		
CB-2LWE																																		
CB-5L																																		
CBK4-200**																																		
CG-570***																																		
AUTOACCUPLADER																																		
CBC-NB1																																		
CBC-NB2																																		
CB-570****																																		
AC ADAPTERSETS																																		
ACK-500																																		
ACK-600																																		
ACK-700																																		
ACK-800																																		
ACK-900																																		
ACK-DC10																																		
ACK-DC20																																		
CA-PS700																																		
CA-560																																		
CA-DC20E																																		
OBJECTIEFADAPTERS																																		
LA-DC10																																		
LA-DC20																																		
LA-DC52																																		
LA-DC52B																																		
LA-DC52C																																		
LA-DC52D																																		
LA-DC52F																																		
LA-DC58																																		
LA-DC58B																																		
LA-DC58C																																		
LA-DC58D																																		
LA-DC58F																																		
LAH-DC10																																		
LAH-DC20																																		
ZONNEKAPPEN																																		
LH-DC30																																		
LH-DC58																																		
TELECONVERTERS																																		
TC-DC10																																		
TC-DC52																																		
TC-DC52A																																		
TC-DC52B																																		
TC-DC58																																		
TC-DC58A																																		
TC-DC58B																																		
TC-DC58N																																		
GROOTHOEKCONVERTERS																																		
WC-DC10																																		
WC-DC52																																		
WC-DC52A																																		
WC-DC58																																		
WC-DC58A																																		
WC-DC58N																																		
CLOSE-UP LENZEN																																		
250D 52mm																																		
250D 58mm																																		
500D 52mm																																		
500D 58mm																																		
FLITSERACCESSOIRES																																		
HF-DC1																																		
580EX																																		
430EX																																		
220EX																																		
MR-14EX																																		
MT-24EX																																		
ST-E2																																		

* 4 oplaadbare AA batterijen, excl. oplader
 ** Kit bestaat uit oplader & 4 oplaadbare AA batterijen

*** 2 accu's tegelijk opladen
 **** Met CG-570

1 Met Camera Station CS-DC1
 2 Voor PowerShot S70/S60
 3 Voor PowerShot S80

